



Plan de Maintenance ZONTES 703 F

I: Vérifier (nettoyer, lubrifier, régler ou remplacer si nécessaire) R: Remplacer T : vérifier le serrage

Elements à contrôler	Avant la conduite	Fréquence d'entretien					Inspection régulière
		1000 km	5000 km	10000 km	15000 km	20000 km	
Tampons caoutchouc de la protection thermique de l'échappement			I	I	I	I	
Filtre à air			I	R	I	R	
Jeu au levier d'embrayage		I	I	I	I	I	I
Vis et écrous de l'échappement		T	T	T	T	T	
Bougies			I	R	I	R	
Huile moteur	I	R	R	R	R	R	I
Filtre à huile		R		R		R	I
Boîtier papillon		I		I			
Jeu câble accélérateur		I	I	I	I	I	
Ralenti		I	I	I	I	I	
Durits de carburant			I				
Durits de radiateur		I	I	I	I	I	
Patin de chaîne de transmission			I	I	I	I	Note 1
Chaîne de transmission			I				Note 1
Système de freinage			I	I	I	I	
Durits de liquide de frein			I				Remplacer tous les 4 ans
Liquide de frein			I				Remplacer tous les 2 ans
Pneumatiques	I	I	I	I	I	I	
Serrage de la direction		T	T	T	T	T	
Roulements de direction			I	I	I	I	
Suspension avant				I		I	
Suspension arrière				I		I	
Ensemble des serrages		T	T	T	T	T	
Supports moteur			I	I			
Liquide de refroidissement	I	I	I	I	I	I	4 ans ou 40 000 kilomètres
Jeu aux soupapes (moteur froid) 0.1 ~ 0.22 mm Ech : 0.2 ~ 0.33 mm	Adm :	Vérifier et régler tous les 40 000 km					
Roulements de direction			I	I	I	I	
Rayons	I	I	I				
Mécanisme de verrouillage de direction							Note 2
Tuyau évacuation boîte à air		I	I	I	I	I	

Note 1 : Nettoyez, vérifiez la tension et lubrifiez la chaîne tous les 500 à 1000 km et vérifiez l'usure supérieure et inférieure du patin de chaîne (remplacer si nécessaire).

Note 2 : Vérifier, nettoyer et lubrifier tous les 10 000 km.