



Plan de Maintenance ZONTES 703RR / Le régime moteur sera bloqué à 6 000 tr/min pendant les 500 premiers kilomètres

I: Vérifier (nettoyer, lubrifier, régler ou remplacer si nécessaire) R: Remplacer T : vérifier le serrage

Elements à contrôler	Avant la	Fréquence d'entretien					Inspection régulière
		conduite					
		1 000 km	5 000 km	10 000 km	15 000 km	20 000 km	
Tampons caoutchouc de la protection thermique de l'échappement			I	I	I	I	
Filtre à air			I	R	I	R	
Jeu au levier d'embrayage	I	I	I	I	I	I	
Vis et écrous de l'échappement		T	T	T	T	T	
Bougies			I	R	I	R	
Huile moteur	I	R	R	R	R	R	
Filtre à huile		R	I	R	I	R	
Boîtier papillon		I		I			
Jeu câble accélérateur	I	I	I	I	I	I	
Ralenti		I	I	I	I	I	
Durits de carburant			I				
Durits de radiateur		I	I	I	I	I	
Patin de chaîne de transmission			I	I	I	I	NOTE 1
Chaîne de transmission		I	I	I	I	I	NOTE 1
Système de freinage			I	I	I	I	
Durits de liquide de frein			I				Remplacer tous les 4ans
Liquide de frein	I		I	I	I	I	Remplacer tous les 2ans
Pneumatiques	I	I	I	I	I	I	
Serrage de la direction		T	T	T	T	T	
Roulements de direction			I	I	I	I	
Suspension avant				I		R	Joint + Huile a remplacé tous les 20 000 KM
Suspension arrière				I		I	
Ensemble des serrages	I	T	T	T	T	T	
Supports moteur			I	I			
Liquide de refroidissement	I	I	I	I	I	I	4ans ou 40000 kilomètres
Jeu aux soupapes (moteur froid) Adm : 0.10 ~ 0.22 mm Ech : 0.20 ~ 0.33 mm		Vérifier et régler tous les 40 000 km					
Mécanisme de verrouillage de direction				I		I	NOTE 2

Note 1 : Nettoyez, vérifiez la tension et lubrifiez la chaîne tous les 500 à 1000 km et vérifiez l'usure supérieure et inférieure du patin de chaîne (remplacer si nécessaire. Note 2 : Vérifier, nettoyer et lubrifier tous les 10 000 km.